



操作与编程

通过标准数字操作器 (OPE-S), 使 SJ300 系列操作简便。数字操作器也可用于远端操作。带有复制功能并适于多种语言 (英语, 法语, 德语, 意大利语, 西班牙语及葡萄牙语) 的操作器(SRW-0EX), 以及带电位器(OPE-SR)的数字操作器作为选件可供选择。



1. 设定最大输出频率



2. 监视输出电流值

